

MONTAGEANLEITUNG SCHUCK STILLLEGUNGSKAPSEL

Einbau in die Altleitung in der Wand oder Bodenplatte

LIEFERUMFANG



1. Wandplatte mit Wanddichtung und Gewindehülse
2. Gewindestange mit Dichtscheibe (3)
3. Dichtscheibe klein (vormontiert)
4. Dichtscheibe groß für Altröhre DN40 und DN50

VORAUSSETZUNGEN

- Die Hausanschlussleitung ist an der Hauptleitung getrennt, gasfrei gemacht und dicht verschlossen (z.B. verschweißt, Dichtstopfen, Gummimanschette usw.).
- Die alte Hauseinführung ist wandbündig / bodenbündig abgeschnitten und das Altrohr ca. 20 cm tief gereinigt.
- Die Stilllegungskapsel dient als Verschluss der alten Hausanschlussleitung auf der Gebäudeinnenseite.



1. VORMONTIEREN DER STILLEGUNGSKAPSEL

- Die Gewindestange mit Dichtscheibe in die Gewindehülse der Wandplatte handfest einschrauben.



2. ANPASSUNG AN DAS ALTROHR

- Bei Altröhren **DN25 und DN32** die vormontierte **kleine Dichtscheibe** auf der Gewindestange belassen.
- Bei Altröhren **DN40 und DN50** anstelle der kleinen Dichtscheibe die **große Dichtscheibe** montieren.



3. MONTAGE IM ALTROHR

- Die Stilllegungskapsel mit der Dichtscheibe voraus in die Altleitung einschieben, bis die Wandplatte mit Wanddichtung an der Wand / Bodenplatte anliegt.



4. BOHRUNGEN ERSTELLEN

- Die vier umlaufenden Bohrungen an der Wand / Bodenplatte markieren, die Stilllegungskapsel noch einmal herausziehen und die Bohrungen \varnothing 8mm erstellen.
- Anschließend die Dübel in die Bohrungen einschlagen und die Stilllegungskapsel wieder in das Altrohr einschieben, bis die Wandplatte mit Wanddichtung an der Wand / Bodenplatte anliegt.



5. MONTAGE AN DER WAND / BODENPLATTE

- Die mitgelieferten Unterlegscheiben mit Dichtung so auf die Schrauben stecken, dass die Dichtung zur Wandplatte hin anliegt.
- Mit allen vier Schrauben die Wandplatte gleichmäßig anschrauben, bis die Dichtung zur Wand / Bodenplatte hin umlaufend verspannt ist.



6. VERFÜLLUNG UND ABSCHLUSS

- 150 ml Tangit M3000 nach Herstellerangabe vorbereiten und vollständig in die Befüllöffnung der Wandplatte einpumpen.
- Anschließend den Füllschlauch bis zur Aushärtung (ca. 5 Minuten) in der Befüllöffnung stecken lassen, um unkontrolliertes Austreten von Tangit M3000 zu verhindern.
- Nach der Aushärtezeit den Befüllschlauch mit einem scharfen Messer bündig an der Platte abschneiden.



Die Stilllegungskapsel ist jetzt fertig montiert und der Hausanschluss dauerhaft außer Betrieb.